

Распайка кабеля САУ-МП – компьютер

Кабель для присоединения прибора с компьютером по параллельному порту

